

TOVCOL TP3 RF

COLLANTE VINILICO A PRESA RAPIDA E FORTE PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Adesivo a base di resine aceto-viniliche in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno come parquet lamellare, mosaico, lamparquet e listoncini di qualsiasi specie legnosa, su sottofondi in cemento o altri comunque assorbenti. Il basso contenuto d'acqua e la particolarità dei polimeri impiegati garantiscono incollaggi tenaci a presa rapida, esenti da spinte laterali.

Adatto per sottofondi riscaldanti.



Dati tecnici

Caratteristiche fisiche (20°C – 60% U.R.)

Aspetto	Pasta colorata	Peso specifico	1,308 g/cm ³
---------	----------------	----------------	-------------------------

Rapporti di impiego & tempi (20°C – 60% U.R.)

Tempo aperto	~ 20 min	Levigatura / Verniciatura	10-15 giorni
Tempo di presa	~ 1 ora	Umidità del sottofondo	non superiore a 2%
Pedonabilità	12 - 24 ora	Umidità del legno	9 ± 2%

Caratteristiche tecniche

Resa (spatola 8 mm)	700-900 gr/m ²	Temp. di applicazione	> 10°C < 35°C
Carico di rottura	> 3,5 N/mm ²		

ADESIVO CONFORME NORMA UNI EN 14293

Conservazione & Etichettatura

Conservazione in confezioni originali sigillate a T > + 10°C	12 mesi (TEME IL GELO)	Simboli di rischio	NESSUNO
--	---------------------------	--------------------	---------

Pulizia Attrezzi

subito dopo l'uso e finché fresco, lavare con acqua quando indurito impiegare il pulitore Stripcoll

Confezioni disponibili e tonalità

Secchi da 25 Kg

Modalità di applicazione

Sottofondo.

I sottofondi devono in primo luogo assorbenti oltre che piani, resistenti alla compressione a trazione, privi di polvere e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.

Il contenuto di umidità per i sottofondi cementizi non deve superare il 2%, mentre il contenuto di umidità del legno da posare dovrà essere intorno a 9 ± 2%.

E' indispensabile inoltre accertarsi che non vi siano risalite di umidità.

Sottofondi in calcestruzzo sconnessi o non sufficientemente piani devono essere livellati con un prodotto idoneo.

I sottofondi cementizi eccessivamente assorbenti o spolveranti, a garanzia di una perfetta adesione, dovranno essere trattati con i *primer* **PRIMER C1** o **PRIMER TS** (consultare le schede tecniche relative).

Applicazione.

Mescolare prima dell'uso. Applicare il collante uniformemente solo sul sottofondo con apposita spatola, cercando di amalgamare eventuali residui di polvere. La spatolatura va eseguita in piccoli tratti al fine evitare la formazione della pellicola superficiale prima della posa. Eventualmente rimuovere l'adesivo e riapplicare. Posare le tavolette sul collante esercitando una leggera pressione per favorirne l'adesione.

Note

- ✓ Evitare di bagnare le tavolette sui fianchi.
- ✓ Lasciare uno spazio di 1 cm ca. sul perimetro della stanza per permettere la dilatazione del legno.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)

P.IVA 07783540011

R.E.A. n°920259

Tel.: +39-011/7792823

Fax: +39-011/7792749

www.tover.com

e-mail: info@tover.com





TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Made in Italy



- ✓ Per la posa di formati grossi senza maschiatura, parquet prefiniti o lamparquet di legni molto nervosi come acero o faggio si consiglia comunque l'utilizzo di adesivi reattivi (bicomponenti come **TOVCOL TP2C**, **TOVCOL LIGHT** o **TOVCOL PU2C** o monocomponenti come **TOVCOL PU/F1** o **MONOSIL**).
- ✓ Si sconsiglia l'impiego di adesivi vinilici su sottofondi in anidrite, magnesiaci o su rasature.

Riferimenti normativi

UNI EN 14342:2008 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura.

UNI EN14293:2006 Adesivi - Adesivi per incollare il parquet al pavimento - Metodi di prova e requisiti minimi

CEN15717 Parquet. Linee guida generali per la posa in opera.

Progetto di norma UNI U40005081. Pavimentazioni di legno. Posa in opera – Criteri e metodi di valutazione.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

REV.3 18-07-2013 Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.