

Primer C4

Promotor de adhesión para productos autonivelantes

El Primer C4 es un primer al agua listo para usar compuesto por polímeros de adhesión, adecuado para el tratamiento de soleras no absorbentes, absorbentes compactas o que presentan residuos de adhesivos vinílicos; sirve para promover la adhesión de productos autonivelantes (Rockfloor F10). El Primer C4 se puede utilizar también en fondos de madera, barnices, suelos de resinas epoxídicas, bases metálicas y PVC rígido. Es adecuado para tratar soleras de yeso o anhidrita antes de aplicar un autonivelante cementoso. Se puede utilizar en interior y en exterior porque su capa se forma también con bajas temperaturas.

Datos técnicos con 20 °C, 60% h.r.

Aspecto	Azúl denso líquido
Densidad	1,032 kg/l
Viscosidad	14000 mPas
pH	8,5
Tiempo mínimo de espera antes de la colocación	1 h
Tiempo máximo de espera antes de la colocación	24 h
Cobertura	5 – 10 m ² /l
Temperatura para la aplicación	de +5°C hasta +35°C
Almacenaje	12 meses – proteger contra las heladas
Limpieza de las herramientas	Pronto después del uso con agua
Embalaje	Botes de 10 l

Aplicación

La solera que se trata tiene que estar limpia, libre de aceite, grasa y viejos barnices, y también debe tener un contenido de humedad residual adecuado para la colocación de un parquet (<2% medido con un higrómetro de carburo). Asegurarse que la superficie esté compacta, lisa y libre de sustancias: en este caso quitarlas mecánicamente.

Soleras no absorbentes

Sacudir el Primer C4, verter directamente en la solera y extender con un rodillo de pelo corto. La aplicación se tiene que hacer cruzando la dirección de extensión, para obtener una capa delgada y uniforme en toda la superficie.

Soleras absorbentes

Diluir el Primer C4 con agua con proporción 1:0,5 hasta 1:1 según la absorción. La dilución se hace vertiendo el Primer C4 en el envase donde ya está el agua. Aplicar según descrito para los suelos no absorbentes.

Anclaje de capas de autonivelantes

Para promover la adhesión entre dos capas de autonivelante, se debe aplicar Primer C4 en la primera capa (ver la ficha técnica del Rockfloor F10 por más informaciones).

Notas

Si el autonivelante se pone después de 24 horas de la aplicación del Primer C4, se tiene que aplicar el primer otra vez..



Primers y
Fondos

Primer C4



Certificaciones



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com

Normas de referencia

UNI 11371 – Soleras de madera y parquet – Propiedades y características de rendimiento

UNI 10329 – Colocación de suelos. Medición del contenido de humedad en el hormigón u otras soleras parecidas..

UNI 10827 - Construcción – Colocación de suelos de madera – Determinación de la resistencia mecánica a las fuerzas paralelas a la superficie de colocación

Normas de Seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respetar estrictamente las informaciones de las etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso.

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales vigentes.



Primer y
Fondos

Primer C4



Certificaciones



La información contenida en esta ficha técnica solo son orientativas y no están bajo nuestra responsabilidad. Hay que adaptar el uso de nuestros productos a las condiciones ambientales y a los materiales que se tratan.

Rev 05 – 18-07-2013 Esta ficha técnica sustituye la anterior..



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com